

Handleiding gebruik Rookmelder

Fontein Elektrotechniek
Huyssitterweg 7
2266 HE Leidschendam
T 071-580 3324
E info@fonteinelektrotechniek.nl
W www.fonteinelektrotechniek.nl

Onderhoud van je rookmelders

- Minimaal 2x per jaar de melders rondom, langs het gatenpatroon, uitzuigen met een stofzuiger.
- Regelmatig de buitenkant van de melders afstoffen of met een vochtige doek schoonmaken.



Tip: zuig je rookmelder uit bij elke zomer- /wintertijdwisseling!

Kort piepsignaal uit een melder te horen

- Te lage batterijspanning: 1x knipperen van de **gele** led om de 32 seconden met gelijktijdig 1 piepsignaal. Actie: melder moet vervangen worden (binnen 10-jaar is dit in principe garantie). (Door op de testknop te drukken kan het piepsignaal steeds voor 12 uur worden onderdrukt)
- Vervuilde rookkamer: 2x knippering **gele** led om de 32 seconden met gelijktijdig 2 piepsignalen. Actie: de melder schoonzuigen.

Testen melders

Voor je eigen veiligheid is het van belang dat je regelmatig je melders test! Op elke melder is een grote Test/Hush knop aanwezig. Wanneer de melders in rust zijn, heeft deze knop de functie van 'Test'. Door het indrukken van deze testknop gaat de melder in alarm.



Melders in alarm:

- Controleer of er ergens rook of brand is. Volg dan de stappen volgens de brief van Wooninvest
- Met de Test/Hush knop kan de melder 10 minuten uitgezet worden
- Na 10 minuten gaat de melder weer in stand-by stand of opnieuw af gaan (wanneer nodig)